

Руководство по использованию прожектора

Включение:

1. Вставьте батарейку в пульт дистанционного управления.
2. Нажмите на кнопку «Вкл.» (ON) на пульте. Прожектор загорится.
3. Настройте направление светового луча с помощью кнопок направления (лево, право, верх, вниз).
4. Чтобы выключить прожектор, нажмите на кнопку «Выкл.» (OFF).

***Процедура включения команды SOS:**

1. После включения прожектора одновременно нажмите и удерживайте кнопки «лево» и «вниз» на пульте в течение нескольких секунд. Если прожектор начнёт мигать, значит процедура выполнена успешно.

Если пульт новый или необходимо перепрограммировать:

1. Отключите питание от прожектора.
2. Удерживайте кнопку «Вкл.» на пульте.
3. Подключите питание к прожектору.
4. После того, как прожектор загорится, вы сможете пользоваться пультом и прожектором в обычном режиме.

Обратите внимание: для каждого устройства можно использовать только один пульт дистанционного управления.

Управление пользовательским интерфейсом:

Вверх — Влево — Вправо — Вниз

Вкл. — Выкл.