


Для сборки вам понадобится:



Запасной крепеж:

Винт М6х20 - 1 шт.