

Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей серии GEL.



1. Активация.

1.1 Аккумуляторные батареи серии GEL полностью активированы и заряжены на заводе изготовителе и поэтому не требуют каких-то дополнительных действий перед первым использованием.

2. Безопасность.

2.1 Будьте внимательны и осторожны при обращении с данными аккумуляторами. Поскольку они заряжены на заводе не допускайте короткого замыкания между положительными и отрицательными клеммами аккумулятора.

3. Хранение.

3.1 Так как аккумуляторные батареи серии GEL полностью активированы и заряжены на заводе изготовителе, то при их длительном хранении необходимо контролировать уровень заряда.

3.2 Батареи необходимо подзаряжать в случае их хранения более одного месяца или при падении напряжения на клеммах аккумулятора ниже 12,4 вольта.

3.3 Несоблюдение пункта **3.2** может существенно сократить срок эксплуатации батареи или даже сделать её полностью непригодной для использования.

4. Подзарядка.

4.1 Подзаряжайте батарею только специализированным автоматическим зарядным устройством или тем, у которого величина зарядного тока не превышает 10% от номинальной ёмкости батареи.

Важно! Аккумуляторные батареи серии GEL не требуют обслуживания и проверки уровня электролита в процессе эксплуатации! Поэтому ни при каких обстоятельствах не вскрывайте верхнюю крышку и не доливайте никаких жидкостей в аккумулятор! Также не требуется удалять верхнюю крышку во время подзарядки аккумулятора!